

椅子チェックシート

販売元
トーカイエクセル株式会社
大阪府東大阪市菱江1-16-34
TEL: 072-966-3663
FAX: 072-966-3667



お問い合わせ先
株式会社オフィス藤井
大阪府東大阪市東石切町4-10-44
TEL: 072-921-5868
FAX: 072-927-2088



ホームページ

◆ 椅子がグラグラする..

アンカーボルトを確認して下さい。



アンカーボルト
チェック方法

◆ 座席マットの 汚れや傷が気になる..

レザーの張替えが出来ます。



レザー張替え例



マット交換方法

◆ 肘置き、手置きのパットの 傷が気になる..

パット部分のみの交換出来ます。



肘置きパット交換方法



リストサポート（手置き）
パット交換方法

◆ 椅子が昇降しない・正面を向かない.. ガスタイプ（昇降式）

昇降機能の不具合。 ポールを交換する。 方向を調整する。



昇降式症状例



ガスポール交換方法



ガスポール方向調整方法

◆ 椅子が正面を向かない.. ノーマルタイプ

ポールを交換する。 方向を調整する。



MDポール交換方法



MDポール方向調整方法

*MDシリーズでの対処方法です。他社商品は仕様が違う場合がございます。